




1. AVANT DE COMMENCER

Proximus vous remercie d'avoir choisi le téléphone **Maestro 2032** qui est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attestée par un marquage CE.

1.1 Contenu de la boîte



Vérifier que les éléments suivants sont présents dans la boîte:



1.2 Entretien du téléphone

Pour nettoyer votre poste, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

1.3 Découvrir les touches et afficheur du téléphone




* Sous réserve d'abonnement auprès de Proximus

2. INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

2.1 Branchements

- Connecter une extrémité du cordon spiralé dans le combiné et l'autre extrémité à la prise située sur le côté gauche du téléphone.
- Connecter le cordon de ligne dans le connecteur situé à l'arrière du poste (derrière l'afficheur) puis la prise téléphonique dans la prise murale.
- Connecter une extrémité de l'alimentation secteur dans la prise prévue à l'arrière du poste (derrière l'afficheur).
- Brancher l'autre extrémité dans une prise électrique.




Attention:

- N'utiliser que l'alimentation fournie avec le téléphone (de type 9V DC).

Modèle type de l'adaptateur secteur AC/DC : SJB0900100PE
Fabricant : Helms-Man Industrial Co., Ltd.
AC: 100-240V - 50/60 Hz - 300 mA
Sortie : 9V DC 100 mA


Cet appareil est équipé d'une alimentation secteur à découpage, qui permet une très faible consommation d'énergie électrique.



2.2 Installation murale

Votre téléphone est livré par défaut pour être posé sur une table. Si vous souhaitez le mettre en position murale, suivez les étapes décrites ci-dessous.

- Retourner le téléphone en laissant l'afficheur vers le haut.
- Appuyer simultanément sur les deux parties striées pour retirer le socle.
- Clipser le socle sous le fond du téléphone de façon à ce que la partie striée du socle soit vers le bas du téléphone juste à l'arrière de la touche .
- Pour que le combiné tienne en position murale, retourner à l'aide d'une pièce de monnaie la partie ronde en plastique se situant sur la base du téléphone, près des trous du haut-parleur. Le mot "WALL" (mur) doit être dans le sens de la lecture.



- Percer dans le mur deux trous espacés de 83mm.
- Insérer deux chevilles dans les trous puis visser les deux vis.
- Fixer le téléphone puis le tirer vers le bas.

3. CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE

Voir le chapitre 1.3 "Découvrir les touches et afficheur du téléphone".

Pour entrer dans la programmation :

- Appuyer sur la touche .
 - L'afficheur indique : "SET ^ OR v".
- Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler les fonctions du menu.

Remarque : A tout moment de la programmation, pour revenir en arrière ou sortir du menu, appuyer sur la touche .

Choix de la langue de l'afficheur (français, anglais, néerlandais, allemand)

Lorsque "*CID LANGUAGE*" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche .
- Sélectionner FRANCAIS à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer.

3.1 Réglage de l'horloge

Lorsque "*HEURE/DATE*" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche .
- Pour effectuer le réglage, appuyer sur la touche ▲ pour faire défiler les chiffres.
- Pour passer au réglage suivant (heure/minute/jour/mois), appuyer sur la touche ▼.

- Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer.

3.2 Réglage du contraste de l'afficheur

Contraste

Lorsque "*REGL. CONTRASTE*" s'affiche dans le menu :

Appuyer sur la touche .

Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de contraste de l'afficheur (4 niveaux).

Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer.

Orientation

L'afficheur est orientable manuellement. Il suffit de le relever ou de le baisser à votre convenance.

3.3 Sélection des paramètres du poste

Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres suivants qui sont prévus pour une utilisation sur le réseau téléphonique public belge:

Temps de flashing:

Pour la Belgique, le temps de flashing est 120 ms par défaut. Toutefois, pour régler cette valeur :

Lorsque "*TEMPS DE FLASH*" s'affiche dans le menu :

- Appuyer sur la touche .
- Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le temps de flashing.
- Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer.

4. LES FONCTIONS PRINCIPALES

4.1 Recevoir un appel

Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche (mode mains-libres).

En fin de communication, raccrocher le combiné ou appuyer de nouveau sur la touche (si mode mains-libres).

4.2 Appeler un correspondant

Pour une conversation via le combiné:

- Décrocher le combiné.
- Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.2 "Appeler un numéro du répertoire").
- En fin de communication, raccrocher le combiné.

Remarque : A tout moment en cours de communication, vous pouvez passer en mode mains-libres, en appuyant sur la touche . Quand le voyant bleu s'allume, vous pouvez raccrocher le combiné.

Pour une conversation sans décrocher le combiné (en mode mains-libres) :

- Appuyer sur la touche .
 - Le voyant bleu s'allume.
- Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.2 "Appeler un numéro du répertoire").
- Quand vous entendez votre correspondant, parler directement sans décrocher le combiné.

- En fin de communication, ré-appuyer sur la touche .

Composer le numéro avant de décrocher le combiné :

- Composer le numéro du correspondant (pour les numéros en mémoire, voir chapitre 5.2 "Appeler un numéro du répertoire").
- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche .
 - L'appel est lancé automatiquement.
- En fin de communication, raccrocher le combiné ou ré-appuyer sur la touche .

4.3 Rappel du dernier numéro composé

- Appuyer sur la touche : le dernier numéro composé apparaît sur l'afficheur. Vous disposez de 10 secondes pour lancer l'appel, soit en décrochant le combiné, soit en appuyant sur la touche .

4.4 Utilisation du mains-libres

Conseil d'utilisation du mains-libres

- Rester raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.
- Eviter de parler en même temps que votre correspondant.
- Eviter d'utiliser le mains-libres dans des endroits bruyants: le microphone peut capter ces bruits et empêcher le mains-libres de passer en mode réception quand vous avez fini de parler.

Comment activer/désactiver le mains-libres ?


A tout moment, vous pouvez passer en mode mains-libres.

- Appuyer sur la touche .
 - Le voyant lumineux de la touche s'allume.

De même, à tout moment d'une conversation en mode mains-libres, vous pouvez désactiver le mains-libres en décrochant le combiné (le voyant lumineux s'éteint).

4.5 Réglage du volume

Régler le volume de la sonnerie:



Le réglage du volume de sonnerie se trouve sur le côté droit du téléphone. Positionner le curseur en face du volume souhaité: sonnerie coupée, sonnerie faible ou sonnerie forte.

Si la sonnerie est coupée, le voyant bleu vous signale l'arrivée d'un appel.

Régler le volume sonore du combiné:

A tout moment de la conversation, vous pouvez augmenter ou baisser le niveau sonore en appuyant sur la touche autant de fois que nécessaire (4 niveaux).

Régler le volume sonore du mains-libres:

En cas de conversation en mode mains-libres (activé), vous pouvez augmenter ou baisser le niveau sonore en appuyant sur la touche autant de fois que nécessaire (8 niveaux).

Le téléphone va mémoriser le dernier volume d'écoute.

4.6 Mode secret

En cours de communication, pour parler à quelqu'un à côté de vous sans que votre correspondant ne l'entende, appuyer sur la touche qui va s'allumer en bleu.

Pour désactiver le mode secret, appuyer de nouveau sur la touche .

5. UTILISATION DU RÉPERTOIRE

5.1 Programmer / Modifier / Effacer une mémoire

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 13 noms et numéros de correspondants (3 mémoires directes + 10 mémoires indirectes) .

Pour programmer une mémoire:

- Appuyer sur la touche .
 - L'afficheur indique "I0-I9".
- Appuyer sur l'emplacement de la mémoire choisie (touches du clavier de 0 à 9 pour les mémoires indirectes ou sur les touches , , pour les mémoires directes).

Remarque : Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler tous les emplacements de mémoires.

- Appuyer sur la touche pour confirmer l'emplacement de la mémoire.
- Entrer le numéro du correspondant (jusqu'à 32 chiffres).
- Appuyer à nouveau sur la touche pour enregistrer le numéro.
- Entrer le nom du correspondant (12 caractères maximum) à l'aide des touches du clavier.

Exemple: pour "*PAUL*":

- Appuyer 1 fois sur la touche .
- Appuyer 1 fois sur la touche .
- Appuyer 2 fois sur la touche .
- Appuyer 3 fois sur la touche .

Pour insérer un espace, appuyer 1 fois sur la touche .

- Appuyer sur la touche pour enregistrer le nom.

Remarque : A tout moment de la programmation, vous pouvez effacer le chiffre ou la lettre précédente en appuyant sur la touche .

Pour insérer une pause lors de la mémorisation du numéro, appuyer sur la touche .

Les touches , , et permettent d'entrer des caractères spéciaux.

Pour effacer / modifier une mémoire:

- Appuyer sur la touche .
- Faire défiler avec les touches ▲ ou ▼(ou appuyer directement sur la mémoire choisie, , , ou de 0 à 9), puis deux cas :
 - Appuyer sur la touche .
 - Entrer directement le nouveau numéro (avec les touches du clavier).
 - Appuyer sur la touche .
 - Entrer le nouveau nom.

